

Montageanleitung

Danke für Ihren Einkauf bei Weekend-Bus.

Achtung Modulküche ist mit der Palette verschraubt.

Öffnen Sie die Schubladensicherung (Indexierung) und ziehen die untere Schublade auf.



Entriegeln Sie die untere Schublade und entnehmen Sie diese.



Entfernen Sie die Transportsicherung (Inbusschlüssel finden Sie im oberen Schubkasten)



Stecken Sie die mitgelieferte T-Nuten Schraube (befindet sich im oberen Schubkasten) in die Bohrung der ALU Traverse.

Setzen Sie das Küchenmodul in Ihr Fahrzeug und befestigen Sie mit der T-Nuten Schraube das Modul in der Sitzschiene von Ihrem Fahrzeug.



Erst nach anziehen der Kronmutter den Schubkasten einsetzen.

Wenn eine Kühlbox und oder Wasserversorgung verwendet wird können Sie den mitgelieferten Kabeldurchgang verwenden.



Der Sicherungsgummi an der oberen Tischplatte wird nur im Fahrbetrieb benötigt.

Bitte vor dem öffnen lösen.



Wenn Sie das Modul ausbauen, bitte auf Abstandsleisten (ca 5cm) lagern, da sonst die T-Nuten Schraube nach oben steht und Sie den Schubkasten nicht zuschieben können.

Wir wünschen Ihnen viele schöne Ausflüge mit Ihrer Modulküche von Weekend-Bus und immer gute Fahrt.

Ihr Weekend-Bus Team