

## Montageanleitung

### VanShower – Seitenmoskitonetz Für den Volkswagen T5



Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Produktes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Moskitonetz haben.

Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst die Montageanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Moskitosnetzes und den nötigen Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.



### NEU: Reine Magnet-Montage

Das Van Shower Seitenmoskitonetz wird ausschließlich durch Magnete am Fahrzeug befestigt.

Moskitonetz oben greifen und komplett über die Dichtung spannen, dabei die am Einfassband vernähten Magnete an der Karosserie festheften.





Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

**Pflegehinweise:**

Das Seitenmoskitonetz besteht aus einem leicht zu pflegenden Fieberglasgewebe. Zur Reinigung genügt klares Wasser. Das Moskitonetz ist nicht waschmaschinen- bzw. trockner-geeignet!

ILABUSSHOP.DE

Franz Christ Firmengruppe

Steinwaldstraße 36

95688 Friedenfels

Tel: 09683 - 92 99 210