

Adapter VW-T2 & T3

307880
AD904-07



- Percez à travers le dos du caisson et les supports un trou de 6 mm et fixez le caisson à chaque support (fig. 1-3).
Remarque: Pour ne pas endommager la toile lors du perçage des trous, déroulez complètement le store et placez les bras de supports le plus haut possible de façon que la toile se mette horizontalement.

REMARQUES POUR L'EMPLOI

- Voir les remarques générales sur le mode d'emploi du store.
- Contrôlez régulièrement la fixation des supports sur le véhicule.
- Afin de ne pas déformer la paroi du véhicule, déroulez le Thule Omnistor 5002 partiellement (1m au maximum). Puis mettez les pieds de supports avant de continuer à dérouler la toile.



Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, da bei unsachgemässer Montage der Garantieanspruch erlischt.

INHALT VERPACKUNG

Breiter Adapter (8 cm).....	2
Schmaler Adapter (4 cm).....	1
Schrauben DIN 84 M6 x 16.....	8
Selbstsichernde Muttern DIN 985 M6.....	8
Unterlegscheiben DIN125 M6.....	8
Gummi Schutzkappe 8 cm.....	2
Gummi Schutzkappe 4 cm.....	1
Kederschiene 8 cm.....	2
Kederschiene 4 cm.....	1

MONTAGE

Vorbereitung

- Bei Thule Omnistor 2000: Die mitgelieferten Stücke Kederschiene an die VW-Adapter befestigen (Fig. 2).
- Bei Thule Omnistor 5002: Die mit der Markise mitgelieferten Standardadapterteile an die VW-Adapter befestigen (Fig. 3).
- Die gummi Schutzkappen unten auf die VW-Adapter schieben.

Montage

- Die Adapterteile in die Regenrinne des Wagens befestigen. Die 2 breiten Adapterteile an die Seiten und den schmalen in die Mitte montieren. Bei der Thule Omnistor 2000 muss der schmaler Adapter sich 8 cm neben der Mitte befinden um den Spannarm nicht zu hindern.
- Ziehen Sie die Bolzen nur leicht an.
- Hängen Sie die Markise auf die Stützen.
- Ziehen Sie jetzt die Stützbolzen völlig an.
- Bohren Sie Dia. 6 mm Löcher durch die Rückwand der Markise und die Adapterteile und befestigen Sie den Markisenkasten an alle Adapterteile (Fig. 2-3).
Bemerkung: Um beim Durchbohren der Kassette das Tuch nicht zu beschädigen, die Markise so hoch wie möglich auf die Stützarme einstellen.

BEMERKUNGEN ZUM GEBRAUCH DER MARKISE

- Siehe die allgemeinen Bemerkungen auf der Gebrauchsanweisung der Markise.
- Regelmässig die Befestigung des Adapters am Fahrzeug überprüfen.
- Bei Markisen mit Gelenkarmen (Thule Omnistor 5002) maximal 1 Meter auskurbeln, dann die Stützarme hinstellen und erst dann weiter auskurbeln. Auf diese Weise wird ein Eindringen der Karosserie vermieden.



Read these instructions carefully. No guarantee will be allowed for wrong installation.

CONTENT BOX

Wide brackets (8 cm).....	2
Narrow brackets (4 cm).....	1
Screws DIN 84 M6 x 16.....	8
Nuts DIN 985 M6.....	8
Washers DIN 125 M6.....	8
Rubber protection 8 cm.....	2
Rubber protection 4 cm.....	1
Pieces of rail 8 cm.....	2
Pieces of rail 4 cm.....	1

INSTALLATION

Preparation

- For Thule Omnistor 2000: Fix the pieces of rail to the VW-adapters (fig. 2).

Adapter VW-T2 & T3

307880
AD904-07

