



Montageanleitung Moskitonetz VW T3

Beginnen Sie mit der Montage des Netzes am Druckknopf von innen gesehen links oben. Den Druckknopf bitte möglichst nahe an die Laufschiene der Schiebetür setzen.



Die anderen Druckknöpfe einfach in dem Abstand montieren, wie sie am Gitter schon eingestanzt sind. Die Druckknöpfe verlaufen **oberhalb** der Laufschiene

