

Lieferumfang VanQuito-Heckmoskitonetz VW Caddy (ab 2015)

- 1 Heckmoskitonetz

Besuchen Sie uns auf www.vanshower.de. Hier finden Sie auch weiteres praktisches Camping-Zubehör

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website www.vanshower.de oder auf [facebook](https://www.facebook.com/vanshower).

Technische Änderungen vorbehalten

Pflegehinweise:

Das Heckmoskitonetz besteht aus einem leicht zu pflegenden Fieberglasgewebe. Zur Reinigung genügt klares Wasser. Das Moskitonetz ist **nicht** waschmaschinen- bzw. trockner-geeignet!



VanQuito ist neben VanShower eine eingetragene Marke der Mayr Planen und Zelte e.K. in Aichach

VanQuito



VanShower / VanQuito
Mayr Planen und Zelte e.K.
Flurstraße 69
D-86551 Aichach
Germany

Tel: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
info@vanshower.de

Montageanleitung VanQuito – Heckmoskitonetz Für den Volkswagen Caddy (ab 2015)



VanQuito

Herzlichen Dank für den Kauf dieses VansQuito-Produktes. Bei korrekter Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen praktischen Moskitonetz haben.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage zuerst sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Netzes vertraut zu machen.



Montageanleitung

Die Montage des VanqQuito Moskitonetzes ist dank der integrierten Magnetbänder sehr einfach.

Vorgehensweise:

1. Moskitonetz oben greifen und die beiden oberen Ecken mit den Magneten zwischen der Gummidichtung und der Teleskopstange an das Metall der Karosserie heften (Abb.5)
2. Nun das magnetische Einfassband komplett um die Türdichtung legen. Das textil ummantelte Magnetband haftet dabei am Metall und eine sichere Verbindung ist sofort hergestellt.



Abb. 1 Der Zugang zum Heck ist durch das Öffnen der beiden Reißverschlüsse ganz einfach möglich. Die Öffnung kann bei Bedarf aufgerollt und mithilfe der oben angebrachten Klettbinden fixiert werden **siehe Abb 4.**



VanqQuito



Abb. 2 Das aufgerollte Moskitonetz kann auch bei verschlossener Heckklappe am Fahrzeug verbleiben
→ **Im Fahrbetrieb** sollte die obere Einfassung aber heruntergeklappt werden um hundertprozentige Wasserdichtigkeit bei Regen und Fahrtwind zu gewährleisten!



Abb. 3 Die Öffnung ermöglicht die Verwendung einer Feststellvorrichtung zur sicheren Fahrzeugbelüftung.



Abb. 4 Fixierung des Zugangs mit Klettbindern



Abb.5 Zur einfachen Montage zunächst beidseitig die oberen Magnete an der Karosserie befestigen